



Управление	
Управление на прекъсвача от Основна защита	Изключване от Основна защита
Изключване от Технологични защиты	
Управление на прекъсвача от Резервна защита	Изключване от Резервна защита
Обобщено Изключване страна 110kV	
Обобщено Изключване страна 20kV	
Изключване от Технолог. защиты 20kV	Изкл. Газ Казан
	Изкл. Газ Янсен
	Изкл. Повишена Температура
	Изкл. от предпазен клапан
Изключване от Технолог. защиты 110kV	Изкл. Газ Казан
	Изкл. Газ Янсен
	Изкл. Повишена Температура
	Изкл. от предпазен клапан



Сигнал Газ Казан
Изключване Газ Казан
Изключване Газ Янсен
Сигнал Повишена Температура
Изключване Повишена Температура
Сигнал ниско ниво на маслото на трансформатора
Изключване от предпазен клапан



Изключване от РЗ страна 20kV
Изключване от РЗ
Заработила РЗ
Неизправност РЗ
Блокиране АРН