


Режим на работа:

1. При нормален режим работи Т1. При изключване на Q1 се предвижда АВР между входни автомати Q1 и Q2.

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 10.2016	Мащаб -
Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА		Подстанция "Лаута" 110/20kV Собствени нужди 220VDC и 380/220VAC		
 ЕСО - ЕАД ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНΟΣНАТА МРЕЖА		Секция СН 380/220V Принципна електрическа схема		Лист 1/1
		№ 07404		

PR_20V110/20kV TABLA 03505107/04/16.dwg