


Режим на работа:

1. При нормален режим работи Т1. При изключване на Q1 се предвижда АВР между входни автомати Q1 и Q2.

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 10.2016	Мащаб -
Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА		Подстанция "Филипово" 110/20kV Собствени нужди 220VDC и 380/220VAC		
 ECO - EAD ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНΟΣНАТА МРЕЖА		Секция СН 380/220V Принципна електрическа схема		
		№ 07404		Редакция 0

PR_20161004_01_2016_01_01_01