

Автоматичен прекъсвач Основна релейна защита
Извеждане ДЗТ
Изключила газова защита казан
Изключила газова защита яненсенов регулатор
Изключване от висока температура
Сигнал газ казан
Сигнал повишена температура
Сигнал ниско ниво на маслото
Изключване от предпазен клапан на Тр-ра

Положение включен Прекъсвач 110kV– н.а.к
Положение включен Прекъсвач 20kV– н.а.к
Резерва
Зачистване на светодиоди
Изключил АП резервна защита
Изключване от РЗ 20 kV
Резерва
Изключване от ДЗШ

Захранване ДЗТ
Изключване П 110 kV ДЗТ
Изключване П 20 kV ДЗТ
Резерва
Изключване от МТЗ 110 kV
Изключване от МТЗ 20 kV
Резерва
Задействала защита
Старт УРОП
Неизправност релейна защита

РЗАТТ-Варна	П/ст "Белослав" Трансформатор	Чертеж №	3
	Принципна схема– цифрови входове и изходи 1РЗ	Лист:	
		Вс.листа:	
		Мащаб:	
		Дата:	