


Кабел No	Разпределение на жилата			Кабел No	Тип на кабела	бр.и сеч. на жил.	Направление на кабела
201	201-1ПБ-13	1	1	202-Q2	СВВн/А	4х1,5	К.З. Ком. табло Центр. сигн.
201-3PH-25	2	2					
202	202-Q2-A1	3	3				
202-3PH-A2	4	4					
203-Q2-A2	5	5					
203-2KV-4-Q2	6	6					
213-Q1-31	7	7					
213-Q2-A4	8	8					
213-Q1-18	9	9					
207-1ПБ-14	10	10					
270-Q2-14	11	11					
272-Q2-12	12	12					
955	13	13					
955-Q2-84	14	14					
A401-2TTa-k	15	15					
B401-2TTb-k	16	16					
C401-2TTc-k	17	17					
0401-2TTa-l	18	18					
0401-2TTb-l	19	19					
0401-2TTc-l	20	20					
A402-PM130E-11	21	21					
B402-PM130E-12	22	22					
C402-PM130E-13	23	23					
	24	24					
	25	25					
	26	26					
	27	27					
	28	28					
	29	29					
	30	30					

No	Наименование	Тип	Каталожен номер	Символ	Брой
1	Клема универсална за оперативни вериги бмм ²				30
2	Мостове към позиция 1				7
3	Секционна разделителна пластина за позиция 1				7
4	Затваряща капачка към поз.1				1
5	Заглавна клема				1
6	Фиксатор за клеморег				2

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 10.2016	Мащаб -
Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА		Подстанция "Филипово" 110/20kV Собствени нужди 220VDC и 380/220VAC		
 ЕСО - ЕАД ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА		Табло собствени нужди 380/220V AC Монтажна схема и клеморед.		
		№ 07408		Редакция 0

РЕДАКЦИОННА КОПИЈА ВОЗВРАЩАВА